

# LADESÄULE CARSHARING

Diese Ladesäule ist für CarSharing sowie Mitarbeiter und Gäste der Stadtwerke Viernheim bestimmt. Die Ladestation ist nicht mit anderen Ladekarten nutzbar.

## 1

### LADESÄULE FREISCHALTEN ((☺))

#### ... CarSharing-Fahrzeug

Nutzen Sie die Ladekarte in der blauen Mappe im Handschuhfach. Halten Sie diese an das Lesegerät der Ladesäule. Dieses ist mit dem obenstehenden Symbol versehen.

#### ... Gäste der Stadtwerke

Holen Sie sich eine Ladekarte am Empfang der Stadtwerke ab. Halten Sie diese an das Lesegerät der Ladesäule. Dieses ist mit dem obenstehenden Symbol versehen.

## 2

### LADEVORGANG BEGINNEN

Bitte beachten Sie, dass das festinstallierte Kabel für das CarSharing-Fahrzeug bestimmt ist. Gäste nutzen bitte ein mitgebrachtes Typ-2-Ladekabel. Die Steckdose befindet sich an der rechten Seite der Ladesäule.

Nach dem Freischalten der Ladesäule können Sie das Fahrzeug an die Ladesäule anschließen. Im Falle des CarSharing-Fahrzeugs öffnen Sie den Tankdeckel des Fahrzeugs. Öffnen Sie zusätzlich die Abdeckung unter der Steckvorrichtung. An der Ladestation befindet sich ein festinstalliertes Kabel. Ziehen Sie den Stecker aus der Ladestation und stecken ihn in die Vorrichtung im Tankdeckel des Autos. Sobald sich Fahrzeug und Säule nach einer automatischen Sicherheitsüberprüfung erfolgreich verbunden haben, beginnt der Ladevorgang.

## 3

### LADEVORGANG BEENDEN

Stoppen Sie den Ladevorgang durch Vorhalten der Ladekarte oder am Display des Fahrzeugs. Anschließend entriegeln sich Fahrzeug und Ladesäule. Nach dem Beenden des Ladevorgangs kann eine erneute Ladung durch Wiederholung von 1. und 2. erfolgen.



Sie möchten das Elektroauto ausprobieren und am Carsharing teilnehmen.

Informationen über CarSharing Viernheim finden Sie auf:

Webseite: [www.Stadtwerke-Viernheim.de](http://www.Stadtwerke-Viernheim.de)

Telefon: 06204 / 989-515

## i

Sollte die Ladesäule eine Störung anzeigen, wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: [tankstrom@stadtwerke-viernheim.de](mailto:tankstrom@stadtwerke-viernheim.de)

Telefon: 06204 / 989-111

Versuchen Sie nicht selbstständig eine Entstörung vorzunehmen!

